



## Baronesse Sperregrunn

### PRODUKTBESKRIVELSE:

Baronesse Sperregrunn er en helmatt alkydbasert løsemiddelbasert sperre og isoler maling, fortrinnsvis for innendørs bruk. Isoparafin brukes som løsemiddel, som er nesten helt luktfritt.

Sperregrunnen kan brukes på alle typer overflater og underlag av treplater, betong, gips, gips, spon- og trefiberplater eller rensset metall. Den er meget universell i sitt bruksområde og egner seg til de fleste overflater og underlag der hvor det er behov for en sperremaling, f.eks ved nikotin-, sot- eller vannskader eller mot kvist påvirkning på furu og granpaneler.

Baronesse Sperregrunn sperrer også sterke lukter som har satt seg i tak og vegger.

Sperregrunnen egner seg også for omlakking av gamle lim- eller kalkmalte overflater der vanntynnbare produkter ikke kan brukes. Malingen har meget høy dekk- og fyllevne.

Den danner en helt matt overflate. Sluttresultatet er en hard, men fleksibel overflate, med god vannmotstand.

### TECHNICAL DATA:

Bruksområde	Inne
Type	Alkyd
Tørrstoff	53%
Densitet	1,49 kg/l
Glans	3 (helmatt)
Rengjøring/Tynning	White spirit
Forbruk	4–6 m <sup>2</sup> /L
Minimum maletemp.	Minimum +5°C
Verktøy	Pensel, rull og (etter tynning) spraymalinga
Støvtørr	4-8t
Overmalbar (23°C, 85%RH)	24t
Brukstørr	16-24t
Brannfarlighet	3
VOC-kategori	Produktet inneholder maksimalt 350g VOC/L



## Baronesse Sperregrunn

### Instruksjoner for bruk

#### Forbehandling:

Start alltid med å lese instruksjonene på malingsboksen og husk å være grundig fra starten av. Godt verktøy og nøye underarbeid er forutsetningen for et vellykket malerresultat. Rør godt i malingen fra bunnen før du begynner å male.

Rom- og overflatetemperatur er også viktig for det endelige resultatet. Ikke mal hvis det er kaldere enn +5°C.

**Treoverflater:** Underlaget skal være rent, tørt og fast. Skrap av gammel løs maling. Vask og slip tidligere malte flater med egnet vaskemiddel og skyll med vann og la det tørke godt. slip eventuelt over overflaten før du grunner med Baronesse sperregrunn, slip så lett over med et fint sandpapir og tørk av for støv før du maler ferdig.

**Jern- og metalloverflater:** Stål børste/slipe og avfette fete overflater og grunnes umiddelbart for å unngå rustdannelse. Husk å dekke til gulv og møblene ordentlig før du begynner å male.

#### Bruk:

Baronesse Sperregrunn er klart til bruk. Påfør med egnet pensel, rull eller, etter tynning med 5-10 % med white spirit ved sprøyting. Til bruk til kvistisolering anbefales en pensel. På større flater(panel)kan malingen med fordel rulles, med korthåret rull, før den glattes med en pensel/fordriver. Siden malingen har litt stor greng når den rulles, så for å gi en jevn og skjulende overflate, må malingen etter rulles samme lengderetning. Da vil grengen ligge likt. Dette forhindrer at lyset skygges annerledes på overflaten, noe som kan gi et flammende utseende. Sperregrunnen kan også brukes som toppstrøk.

Ved sperring og isolering kan et strøk være tilstrekkelig, men i noen sammenhenger kan to strøk være nødvendig. Veldig viktig for å få full sperring og isolering er at sperregrunnen for tørke mellom hvert strøk.

#### Etter bruk:

**VIKTIG:** Lukk spannet/boksen ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig sperregrunn fra malerverktøy før rengjøring i white spirit og penselrens.

Flytende sperregrunn, penselrens, white spirit og vaskevann med malingsrester, må ikke tømmes i avløp, men leveres til godkjente mottak for farlig avfall.

Oppbevares utilgjengelig for barn